



TOWELL

دليل استخدام المنتج

يرجى القراءة بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

"ToWell" دليل بدء تشغيل الجهاز

تحميل التطبيق

الطريقة الأولى: يمكنك المسح الضوئي
رمز الاستجابة السريعة والتنزيل
"ToWell" تطبيق



الطريقة الثانية:
ذكرى المظهر:
و "ToWell" ابحث عن
Google Play التنزيل من
:ايفون
و "ToWell" ابحث عن
تحميل من متجر التطبيقات

التسجيل وتسجيل الدخول

البريد الإلكتروني للدعم وسريع
تسجيل الدخول.

17:37 | 33.3 كيلوبايت/ثانية 3G 100% خاصة افتراضية

←

إنترنت الأشياء
إلى بئر

تسجيل الدخول

الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك

الرجاء إدخال كلمة مرور تسجيل الدخول الخاصة بك

هل نسيت كلمة السر تذكر كلمة المرور

تسجيل الدخول

لا يوجد حساب؟ سجل الآن

أو

≡ □ <

الصورة 1

أضف جهاز واي فاي

قم بتشغيل الجهاز وانتظر حتى يطالبك الجهاز (1)

أو يومض الضوء "Wi-Fi" بـ "يرجى تكوين

وقم بتمكين وظيفة البلوتوث على "ToWell" سجل الدخول إلى تطبيق (2)


هاتفك ، انقر على زر "+" إضافة على

الواجهة ، وأدخل واجهة البحث التلقائي عن الجهاز


ابحث عن الجهاز الذي تريد إضافته (3)

"في نتائج البحث ، وانقر فوق زر "الاتصال

على اليمين ، واتبع الواجهة لإضافة الجهاز



الصورة 2



الصورة 3


Gإضافة جهاز 4

في الجهاز (إذا تم إدخال SIM أدخل بطاقة (1)
(بالفعل ، يمكنك تخطي هذه الخطوة SIM بطاقة


قم بتشغيل الجهاز وانتظر مطالبات الجهاز (2)
اتصال ناجح ، مرحبا. إذا طلب الجهاز الشبكة

SIM. فشل الاتصال ، يرجى التحقق من وجود تدفق على بطاقة

وامسح رمز ، "ToWell" سجل الدخول إلى تطبيق (3)
الاستجابة السريعة الموجود على جسم الكاميرا لإضافة الجهاز




الصورة 4



الصورة 5

مقدمة عن الوظيفة


وظائف قائمة الأجهزة (1)



الصورة 6

- 1 أسماء الأجهزة
- 2 إعدادات
- 3 شراء تخزين سحابي
خدمات تخزين
التسجيلات في السحابة
- 4 مفتاح التطبيق إلى
استقبال إنذار الجهاز
دفع الرسالة
إشعارات.
- 5 عرض المخزن في السحابة
فيديو.
- 6 شارك الجهاز مع
أفراد الأسرة أو
أصدقاء.

وظائف قائمة الأجهزة (2)




الصورة 7

- 1 إعدادات الجهاز
- 2 TF شاهد تسجيلات بطاقة
- 3 تغيير دقة الفيديو
- 4 التبديل بين الأفقي والرأسي شاشة
- 5 تسجيل فيديو مباشر
- 6 لقطة: التقاط لقطة شاشة الصور.
- 7 انقر على جهاز الاتصال الداخلي: يمكنك إنتركوم بعد النقر على زر.
- 8 تحكم في الجهاز لـ دوران لأعلى، لأسفل، لليسار ولليمين
- 9 صوت: اسمع صوت الجهاز.

ملاحظة: يمكنك الحصول على المزيد من الميزات بالنقر "على زر المزيد".

وظائف قائمة الأجهزة (3)



الصورة 7

- 1 مشاكل في اتصال الجهاز
- 2 استكشاف أخطاء الجهاز غير المتصل بالإنترنت وإصلاحها
- 3 مشاكل تسجيل بطاقة TF
- 4 أسئلة شائعة حول تخزين السحابة
- 5 استكشاف أخطاء وظيفة المنبه وإصلاحها
- 6 مشاكل متعلقة بالتطبيق
- 7 إعادة شحن بيانات 4G

مخزن البيانات

(1) TF ذاكرة بطاقة

لتخزين التسجيلات محليا. يمكن TF أدخل بطاقة TF الوصول إلى التشغيل عبر بطاقة

جيجابايت تدعم تشغيل لمدة 7 أيام ، 64 جيجابايت تدعم تشغيل لمدة 14 يوما 32 (1) تشغيل, 128 جيجابايت تدعم تشغيل لمدة 30 يوما


ممتلئة، سيتم الكتابة فوق التسجيلات الجديدة TF عندما تكون بطاقة (2) أقدم البيانات

(2) تخزين سحابي

ما هو التخزين السحابي؟

تخزين السحابة هو خدمة تخزين فيديو سحابية آمنة وموثوقة لمستخدمي الأجهزة الذكية.

خطوات شراء التخزين السحابي
انقر على زر "الاشتراك" في قائمة الأجهزة للدخول إلى واجهة حزمة تخزين السحابة ثم يمكنك شراء تخزين السحابة



الصورة 8

أسئلة مكررة

س: كيف تخزن الكاميرا مقاطع الفيديو؟

،المحلية، يدعم ما يصل إلى 256 جيجابايت TF أ: 1. تخزين بطاقة ويسجل في حلقة ، TF ويحذف تلقائياً مقاطع الفيديو القديمة عند امتلاء بطاقة التخزين السحابي. 2.

س: ماذا أفعل إذا تعذرت الاتصال بالكاميرا أو

انقطعت عن العمل بشكل غير طبيعي أثناء الاستخدام؟

أ: 1. تحقق من أن طاقة الكاميرا وشبكة الراوتر تعملان بشكل طبيعي

2. افصل الطاقة عن الكاميرا وأعد تشغيلها.

3. استعادة إعدادات الكاميرا إلى إعدادات المصنع (اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة طويلة).

، "حوالي 5-10 ثوان حتى تسمع صوت مطالبة "استعادة إلى المصنع

ثم حرر ، ثم أضف الجهاز مرة أخرى وفقاً للتعليمات



More Languages