



TOWELL

NÁVOD K VÝROBKU

Prřed použitím si prosím pozorně přečtete a uschovejte pro budoucí použití.

Návod k použití zařízení "ToWell"

Stáhnout APP

Metoda i: Můžete skenovat
QR kód a stazění
Aplikace "ToWell"



Metoda 2:

Android:
Hledejte "ToWell" a
stáhnout z Google Play.

iPhone:

Hledejte "ToWell" a
stáhnout z App Store

Zaregistrujte se a přihlaste se

E-mailová podpora a rychlé
přihlásit se.



Obrázek 1

Pridat zařízení Wi-Fi


(1) Zapněte zařízení a počkejte, až se na něm zobrazí zpráva "Prosím, nakonfigurujte Wi-Fi" nebo dokud světlo neblinká.

2) Přihlaste se do aplikace "ToWell" a zapněte funkci wireless na vašem telefonu klikněte na tlačítko "+" pro přidání na rozhraní a zadejte rozhraní pro automatické vyhledávání zařízení.

(3) Najděte zařízení, které chcete přidat, ve výsledcích vyhledávání, klikněte na tlačítko "Připojit" vpravo a podle pokynů na obrazovce zařízení přidejte.



Obrázek 2



Obrázek 3

Přidejte zařízení 4G


(1) Vložte SIM kartu do zařízení (Pokud je SIM karta již vložena, tento krok můžete přeskocit).

(2) Zapněte zařízení a počkejte na výzvy zařízení


"Úspěšné připojení, vítáme vás." Pokud zařízení vyžaduje síť

Chyba připojení, zkontrolujte, zda je na SIM kartě aktivní datový provoz.

3) Přihlaste se do aplikace "ToWell", naskenujte QR kód na těle kamery pro přidání zařízení.




Obrázek 4



Obrázek 5

Prezentace funkce


Funkce seznamu zařízení (1)



Obrázek 6

- 1 Název zařízení
- 2 Nastavení
- 3 Zakoupit úložiště v cloudu
služby pro ukládání
nahrávky v cloudu
- 4 Spínač pro aplikaci
obdržet poplach zařízení
push zprávy
oznámení.
- 5 Zobrazit uložené v cloudu
video.
- 6 Sdílet zařízení s
členové rodiny nebo
přátelé.

Funkce seznamu zařízení (2)




Obrázek 7

- 1 Nastavení zařízení
- 2 Sledujte záznamy z TF karty
- 3 Přepnout rozlišení videa
- 4 Přepínat mezi horizontální a vertikální obrazovka
- 5 Nahrát živé video
- 6 Snímek: Udělej snímek obrazovky fotky.
- 7 klikněte na interkom: můžete interkom po kliknutí na knoflík.
- 8 Ovládejte zařízení, aby Otocť nahoru, dolů, doleva a doprava.
- 9 Hlas: Slyšte zvuk zařízení.

Poznámka: Další funkce získáte kliknutím na tlačítko "Více".

Funkce seznamu zařízení (3)



Obrázek 7

- 1 Problémy s připojením zařízení.
- 2 Odstraňování problémů s offline zařízením.
- 3 Problémy s nahráváním na kartu TF.
- 4 Často kladené otázky o cloudovém úložišti
- 5 Odstraňování problémů s funkcí alarmu
- 6 Problémy související s aplikací
- 7 Dobíjení dat 4G

Úložiště dat

Úložiště TF karty (1)

Vložte TF kartu pro ukládání nahrávek lokálně.
Přehrávání je dostupné prostřednictvím TF karty.

(1) 32GB podporuje 7denní přehrávání, 64GB podporuje 14denní
Přehrávání, 128 GB podporuje 30denní přehrávání.

(2) Když je paměťová karta TF plná, nové nahrávky přepíše
nejstarší data


cloudové úložiště

Co je cloudové úložiště?

Cloudové úložiště je bezpečná a
spolehlivá cloudová služba pro ukládání
videí pro uživatele chytrých zařízení.

Kroky k nákupu cloudového úložiště

V seznamu zařízení klikněte na tlačítko "Předplatné",
abyste vstoupili do rozhraní balíčku cloudového úložiště,
a poté si můžete zakoupit cloudové úložiště.



Obrázek 8

Často kladené otázky

Otázka: Jak kamera ukládá videa?

A: 1. Místní úložiště TF karty, podporuje až 256 GB, automaticky mazé starsí videa, když je TF karta plná, a nahrává v cyklu.

2. Cloudové úložiště.

Otázka: Co dělat, když se kamera během používání odpojí nebo přeruší připojení?

A: 1. Zkontrolujte, zda je napájení kamery a sítě routeru v pořádku.

2. Odpojte napájení fotoaparátu a restartujte fotoaparát.

3. Obnovte fotoaparát do továrního nastavení (dlouze stiskněte tlačítko Reset pro asi 5-10 sekund, než uslyšíte zvuk výzvy "Obnovit do továrního nastavení", poté uvolněte) a poté zařízení znovu přidejte podle pokynů



More Languages