



TOWELL

PRODUKTMANUAL

Læs venligst omhyggeligt før brug, og opbevar den til fremtidig reference.

!ToWell"enhed Start Guide

Hent APP

Metode i: Du kan scanne QR-koden og download the "ToWell" APP.



Metode 2:

Android:

Søg efter "ToWell" og
Hent fra Google Play.

iPhone:

Søg efter "ToWell" og
hent fra App Store

Registrer og Log ind

Support-e-mail og hurtig
Log
ind.



Billede 1

Tilføj WiFi-enhed


(1) Tænd for enheden, og vent på, at enheden viser "Konfigurer venligst WiFi" eller at lyset blinker.

2) Log ind i "ToWell"-appen, aktiver wireless-funktionen på din telefon skal du klikke på "+" tilføj-knappen på grænsefladen og gå ind i den automatiske enhedssøgningsgrænseflade.

(3) Find den enhed, du vil tilføje, i søgeresultaterne, klik på knappen "Connect" til højre, og følg grænsefladen for at tilføje enheden.



Billede 2



Billede 3

Tilføj 4G-enhed

(1) Indsæt SIM-kortet i enheden (Hvis SIM-kortet allerede er indsat, kan du springe dette trin over).


(2) Tænd for enheden, og vent på enhedens anvisninger

Forbindelsen er oprettet. Velkommen. Hvis enheden beder om netværk Forbindelsesfejl, tjek venligst om der er dataforbindelse på SIM-kortet.

3) Log ind i "ToWell"-appen, og scan QR-koden på kameraets hus for at tilføje enheden.




Billede 4



Billede 5

Funktionsintroduktion


Enhedsliste Funktioner (1)



Billede 6

- 1 Enhedsnavn
- 2 Indstillinger
- 3 Køb cloudlager tjenester til at gemme optagelser i skyen
- 4 Kontakten til APP'en for at modtag enhedsalarm besked push notifikationner.
- 5 Se den cloud-lagrede video.
- 6 Del enheden med familiemedlemmer eller venner.

Enhedsliste Funktioner(2)




Billede 7

- 1 Enhedsindstilling
- 2 Se TF-kortoptagelser
- 3 Skift videoopløsning.
- 4 Skift mellem vandret og lodret skærmen
- 5 Optag live video
- 6 Skud: Tag skærbillede billeder.
- 7 klik intercom: du kan intercom efter at have klikket på knap.
- 8 Styr enheden for at Roter op, ned, venstre og højre.
- 9 Stemme: Hør lyden fra enheden.

Bemærk: Du kan få flere funktioner ved at klikke på knappen "Mere".

Enhedsliste Funktioner(3)



Billede 7

- 1 Problemer med enhedsforbindelse.
- 2 Fejlfinding af enhed offline
- 3 Problemer med TF-kortoptagelse.
- 4 Ofte stillede spørgsmål om cloudlager
- 5 Fejlfinding af alarmfunktion
- 6 APP-relaterede problemer
- 7 4G data genopladning

Datalagring

TF-kortlagring (1)

Indsæt et TF-kort for at gemme optagelser lokalt. Afspilning er tilgængelig via TF-kortet.

(1) 32GB understøtter 7 dages afspilning, 64GB understøtter 14 dage afspilning, 128GB understøtter 30 dages afspilning.

(2) Når TF-kortet er fuldt, vil nye optagelser overskrive de gamle ældste data


cloudlager (2)

Hvad er cloud storage?

Skylagring er en sikker og pålidelig skyvideoopbevaringstjeneste til brugere af smarte enheder.

Trin til at købe cloudlager

Klik på knappen "Abonnement" i enhedslisten for at åbne grænsefladen for cloudlagerpakker, og derefter kan du købe cloudlager.



Billede 8

Ofte stillede spørgsmål

Q: Hvordan gemmer kameraet videoer?

A: 1. Lokal TF-kortlagring, understøtter op til 256G, overskriver automatisk ældre videoer, når TF-kortet er fuldt, og optager i en sløjfe.

2. Cloud-lagring.

Q: Hvad skal man gøre, hvis kameraet ikke kan tilsluttes eller går offline unormalt under brug?

A: 1. Kontroller, om kameraets strøm og routerens netværk er normale.

2. Tag strømstikket ud af kameraet, og genstart kameraet.

3. Gendan kameraets fabriksindstillinger (tryk længe på Reset-knappen i omtrent 5-10 sekunder indtil du hører lyden for "Gendan til fabriksindstillinger", slip derefter), og tilføj så enheden igen ifølge instruktionerne



More Languages