



TOWELL

TOOTEJUHEND

Palun lugege enne kasutamist hoolikalt läbi ja säilitage edaspidiseks kasutamiseks.

!ToWell" seadme käivitusjuhend

Laadige alla APP

Meetod 1: Sa saad skaneerida QR-kood ja allalaadimine Rakendus "ToWell".



Meetod 2:

Android:

Otsi "ToWell" ja laadi alla Google Playst

iPhone:

Otsi "ToWell" ja laadi alla App Store'ist

Registreeru ja Logi sisse

Klienditugi e-posti teel ja kiirelt logi sisse




1. pilt

Lisa WiFi seade


(1) Lülitage seade sisse ja oodake, kuni seade kuvab teate "Palun seadistage WiFi" või tuli vilgub.

2) Logi sisse rakendusse "ToWell" ja luba wirelessly funktsioon. telefoni, klõpsake liidesel nuppu "+" ja sisenege automaatse seadmeotsingu liidesesse.

(3) Leidke otsingutulemustest seade, mille soovite lisada, klõpsake paremal asuvat nuppu "Ühenda" ja järgige seadme lisamiseks liidest.



2. pilt



3. pilt

Lisa 4G seade

(1) Sisestage SIM-kaart seadmesse (kui SIM-kaart on juba sisestatud, võite selle sammu vahele jätta).

(2) Lülitage seade sisse ja oodake seadme juhiseid


Ühendus on loodud, tere tulemast! Kui seade küsib võrgu kohta...

Ühenduse viga, palun kontrollige, kas SIM-kaardil on andmesideühendus.

3) Logi sisse rakendusse "ToWell", skaneeri seadme lisamiseks kaamera korpusel olev QR-kood.




4. pilt



5. pilt

Funktsiooni tutvustus


Seadmete loendi funktsioonid (1)



6. pilt

- 1 Seadmete nimi
- 2 Seaded
- 3 Osta pilvesalvestusruumi teenused, et salvestada salvestused pilves
- 4 Rakenduse lüliti, et seadme häire vastuvõtmine sõnumitõuge teavitused
- 5 Vaata pilves salvestatud video
- 6 Jaga seadet kellegagi pereliikmed või sõbrad

Seadmete loendi funktsioonid (2)




Pilt 7

- 1 Seadmesäte
- 2 Vaata TF-kaardi salvestusi
- 3 Vaheta video resolutsiooni.
- 4 Vaheta vahel horisontaalne ja vertikaalne ekraan
- 5 Salvesta otsevideot
- 6 Pilt: Tee ekraanipilt fotod
- 7 klõpsa sisetelefonil: saad intercom pärast klõpsamist nupp.
- 8 Seadme juhtimine, et pööra üles, alla, vasakule ja paremale.
- 9 Hää! Kuule seadme heli.

Märkus: rohkem funktsioone saad, kui klõpsad nupul "Rohkem".

Seadmeloendi funktsioonid (3)



Pilt 7

- 1 Seadme ühenduvusprobleemid.
- 2 Seadme ühenduseta režiimi tõrkeotsing.
- 3 TF-kaardi salvestusprobleemid.
- 4 Pilvesalvestuse KKK
- 5 Alarmifunktsiooni tõrkeotsing
- 6 Rakendusega seotud probleemid
- 7 4G andmeside laadimine

Andmesalvestus

TF-kaardi salvestusruum (1)

Sisestage TF-kaart, et salvestisi kohapeal salvestada.

Taasesitus on saadaval TF-kaardi kaudu.

(1) 32GB toetab 7-päevast taasesitust, 64GB toetab 14-päevast taasesitust, 128 GB toetab 30-päevast taasesitust.

(2) Kui TF-kaart on täis, kirjutavad uued salvestused vanad üle.
vanimad andmed


pilvesalvestus (2)

Mis on pilvesalvestus?

Pilvesalvestus on turvaline ja usaldusväärne pilvevideote salvestusteenus nutiseadmete kasutajatele.

Pilvesalvestusruumi ostmise sammud

Pilvesalvestuspaketi liidesesse sisenemiseks klõpsake seadmete loendis nuppu "Tellimus" ja seejärel saate osta pilvesalvestusruumi.



Pilt 8

Korduma kippuvad küsimused

K: Kuidas kaamera videoid salvestab?

A: 1. Kohalik TF-kaardi salvestusruum, toetab kuni 256G, kustutab automaatselt vanemad videod, kui TF-kaart on täis, ja salvestab tsükliliselt.

2. Pilvesalvestus.

K: Mida teha, kui kaameraga ei saa ühendust või see läheb kasutamise ajal ebanormaalselt võrguühendusest?

A: 1. Kontrollige, kas kaamera toide ja ruuteri võrk on normaalsed.

2. Ühendage kaamera toide lahti ja taaskäivitage kaamera.

3. Kaamera tehaseseadete taastamine (vajutage pikalt Reset nuppu, et umbes 5–10 sekundit, kuni kuulete viipa "Tehaseseadete taastamine", seejärel vabastage) ja seejärel lisage seade uuesti vastavalt juhistele



More Languages