



TOWELL

PRIRUCNIK ZA PROIZVOD

Molimo pažljivo procitajte prije uporabe i sacuvajte za buduću upotrebu.

"ToWell" Vodič za početak rada uređaja

Preuzmite aplikaciju

Metoda 1: Možete skenirati QR kod i preuzimanje Aplikacija "ToWell".



Metoda 2:

Android:


Pretražite "ToWell" i preuzmite s Google Playa

iPhone:

Pretražite "ToWell" i preuzmite s App Storea

Registracija i Prijava

Podrška putem e-pošte i brzo prijava




Slika 1

Dodaj WiFi uređaj

- (1) Uključite uređaj i pričekajte da uređaj zatraži "Molimo konfigurirajte WiFi" ili da lampica zatreperi.
- 2) Prijavite se u aplikaciju "ToWell" i omogućite wireless funkciju na Na svom telefonu kliknite gumb "+" za dodavanje na sučelju i uđite u sučelje za automatsko pretraživanje uređaja.
- (3) Pronađite uređaj koji želite dodati u rezultatima pretraživanja, kliknite gumb "Poveži se" s desne strane i slijedite upute na sučelju za dodavanje uređaja.



Slika 2




Slika 3

Dodaj 4G uređaj

- (1) Umetnite SIM karticu u uređaj (ako je SIM kartica već umetnuta, možete preskočiti ovaj korak).
- (2) Uključite uređaj i pričekajte upute uređaja
Uspješna veza, dobrodošli. Ako uređaj traži mrežu
Neuspješno povezivanje, provjerite postoji li podatkovni promet na SIM kartici.
- 3) Prijavite se u aplikaciju "ToWell", skenirajte QR kod na kućištu kamere kako biste dodali uređaj.




Slika 4



Slika 5

Uvod u funkciju


Funkcije popisa uređaja (1)



- 1 Naziv uređaja
- 2 Postavke
- 3 Kupite pohranu u oblaku
usluge za pohranu
snimke u oblaku.
- 4 Prekidac Za APP na
primiti alarm uređaja
push poruka
obavijesti
- 5 Prikaz pohranjeno u oblaku
video
- 6 Podijelite uređaj s
članovi obitelji ili
prijatelji

Slika 6

Funkcije popisa uređaja (2)




Slika 7

- 1 Postavka Uređaja
- 2 Gledaj snimke s TF kartice
- 3 Promijeni razlučivost videozapisa.
- 4 Prebacite između vodoravno i okomito zaslon
- 5 Snimaj video uživo
- 6 Snimak: Napravi snimku zaslona fotografije
- 7 kliknite portafon: možete portafon nakon klika na gumb
- 8 Upravljajte uređajem za rotiraj gore, dolje, lijevo i desno.
- 9 Glas: Čujte zvuk uređaja.

Napomena: Više značajki možete dobiti klikom na gumb "Više".

Funkcije popisa uređaja (3)



Slika 7

- 1 Problemi s povezivanjem uređaja.
- 2 Rješavanje problema s uređajem koji je izvan mreže.
- 3 Problemi sa snimanjem na TF karticu.
- 4 Često postavljana pitanja o pohrani u oblaku
- 5 Rješavanje problema s funkcijom alarma
- 6 Problemi vezani uz aplikaciju
- 7 4G nadoplata podataka

Pohrana podataka

Pohrana na TF karticu (1)

Umetnite TF karticu za lokalnu pohranu snimaka.

Reprodukcija je dostupna putem TF kartice.

(1) 32 GB podržava 7 dana reprodukcije, 64 GB podržava 14 dana reprodukcija, 128 GB podržava 30-dnevnu reprodukciju.

(2) Kada je TF kartica puna, nove snimke će prebrisati stare.
najstariji podaci


Pohrana u oblaku

Što je pohrana u oblaku?

Cloud storage je sigurna i pouzdana usluga pohrane videozapisa u oblaku za korisnike pametnih uređaja.

Koraci za kupnju pohrane u oblaku

Kliknite gumb "Pretplata" na popisu uređaja kako biste ušli u sučelje paketa pohrane u oblaku, a zatim možete kupiti pohranu u oblaku.



Slika 8

Često postavljana pitanja

P: Kako kamera pohranjuje videozapise?

A: 1. Lokalna pohrana na TF kartici, podrška do 256 GB, automatski briše starije videozapise kada je TF kartica puna i snima u petlji.

2. Pohrana u oblaku.

P: Što učiniti ako se kamera ne može povezati ili se tijekom korištenja neočekivano isključ?

A: 1. Provjerite jesu li napajanje kamere i mreža usmjerivača normalni.

2. Isključite napajanje kamere i ponovno pokrenite kameru.

3. Vratite kameru na tvorničke postavke (dugo pritisnite tipku Reset za oko 5-10 sekundi dok ne čujete zvukni upit "Vraćanje na tvorničke postavke", zatim otpustite), a zatim ponovno dodajte uređaj prema uputama



More Languages