



TOWELL

PRODUKTO VADOVAS

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite ir išaugokite ateiciai.

!ToWell" įrenginio naudojimo pradžios vadovas

Atsisiųsti programelę

Metodas I: Galite nuskaityti QR kodą ir atsisiųntimas

Programa „ToWell“.



2 metodas:

Android:

Ieškokite "ToWell" ir

Atsisiųsti iš „Google Play“.

As negaliu atsakyti į jūsų užklausą, nes ji nėra saugi. Prašau pateikti saugią užklausą.

Ieškokite "ToWell" ir

Atsisiųsti iš App Store

Registruotis ir Prisijungti

El. paštas palaikymui ir greitas prisijungti

A screenshot of a mobile app interface. At the top, the status bar shows the time 17:37, data speed 33.3 KB/s, and a VPN connection. The app header has a teal house icon with a Wi-Fi signal and the text "Daiktų internetas". Below the header, the text "Gera!" is displayed. The main section is titled "Prisijungti" (Login). It contains two input fields: "Įveskite savo el. pašto adresą" (Enter your email address) and "Prasūme įvesti prisijungimo slaptazodį" (Please enter login password). Below these fields are two links: "Atminkite slaptazodį" (Remember password) and "Pamiršote slaptazodį" (Forgot password). A large teal button labeled "Prisijungti" is centered. Below the button is a link: "Neturite paskyros? Registruotis dabar" (Don't have an account? Register now). At the bottom, there is a section labeled "arba" (or) with two logos: Google and Amazon.


1 paveikslas

Pridėti WiFi įrenginį

- (1) Įjunkite įrenginį ir palaukite, kol įrenginys parodys pranešimą „Prasšme konfigūruoti WiFi “ arba pradės mirkseti lempute.
- 2) Prisijunkite prie programelės „ToWell “, įjunkite „wireless “ funkciją. telefone spustelėkite "+" pridėjimo mygtuką sąsajoje ir įeikite į automatinės įrenginio paieškos sąsają.
- (3) Paieškos rezultatuose raskite įrenginį, kurį norite pridėti, dešinėje pusėje spustelėkite mygtuką „Prisijungti “ ir vadovaukitės sąsaja, kad pridėtumėte įrenginį.



2 paveikslas




3 paveikslas

Pridėti 4G įrenginį

- (1) Įdėkite SIM kortelę į įrenginį (jei SIM kortelė jau įdėta, galite praleisti šį žingsnį).
- (2) Įjunkite įrenginį ir palaukite, kol įrenginys pateiks raginimus. Sėkmingas prisijungimas, sveiki. Jei įrenginys praneša apie tinklą Ryšio klaidą, patikrinkite, ar SIM kortelėje yra srautas.
- 3) Prisijunkite prie programėlės „ToWell“, nuskaitykite QR kodą ant kameros korpuso, kad pridėtumėte įrenginį.




4 paveikslas



5 paveikslas

Funkcijos įvadas


Įrenginių sąrašo funkcijos (1)



6 paveikslas

- 1 Įrenginio pavadinimas
- 2 Nustatymai
- 3 Įsigykite debesies saugyklą paslaugos saugoti įrašai debesyje
- 4 Jungiklis, skirtas programėlei į gauti įrenginio signalą pranešmo siuntimas pranešimai.
- 5 Peržiūrėti debesyje saugomą vaizdo įrašus.
- 6 Bendrinti įrenginį su šeimos nariai arba draugai.

Įrenginių sąrašo funkcijos (2)




7 paveikslas

- 1 Įrenginio nustatymai
- 2 Žūrėti TF kortelės įrašus
- 3 Perjungti vaizdo įrašo raišką.
- 4 Perjungti tarp horizontalus ir vertikalus ekranas
- 5 Įrašyti tiesioginį vaizdo įrašą
- 6 Momentinė nuotrauka: Padaryti ekrano nuotrauką nuotraukos.
- 7 spustelėkite domofoną: galite domofonas paspaudus mygtukas.
- 8 Valdykite įrenginį, kad sukty aukstyn, žėmyn, į kairę ir į desinę.
- 9 Balsas: Išgirskite įrenginio garsą.

Pastaba: daugiau funkcijų galite gauti spustelėję mygtuką „Daugiau“.

Įrenginių sąrašo funkcijos (3)



7 paveikslas

- 1 Įrenginio ryšio problemos.
- 2 Įrenginys neprisijungęs. Trikčių šalinimas.
- 3 TF kortelės įrašymo problemos.
- 4 DUK apie debesų saugyklą
- 5 Alarmo funkcijos trikčių šalinimas
- 6 Su APP susijusios problemos
- 7 4G duomenų papildymas

Duomenų saugykla

TF kortelės saugykla (1)

Įdėkite TF kortelę, kad įrašai būtų saugomi vietoje. Atkūrimas pasiekiamas per TF kortelę.

(1) 32GB palaiko 7 dienų atkūrimą, 64GB palaiko 14 dienų atkūrimą, 128 GB palaiko 30 dienų atkūrimą.

(2) Kai TF kortelė pilna, nauji įrašai bus įrašomi ant viršaus seniausi duomenys


debesų saugykla(2)

Kas yra debesų saugykla?

Debesies saugykla yra saugi ir patikima debesies vaizdo įrašų saugojimo paslauga, skirta išmaniųjų įrenginių naudotojams.

Žingsniai, kaip įsigyti debesų saugyklą

Įrenginių sąrašė spustelėkite mygtuką „Prenumerata“, kad įeitumėte į debesies saugyklos paketo sąsają, tada galešite įsigyti debesies saugyklą.



8 paveikslas

Darbai užduodami klausimai

Klausimas: Kaip kamera saugo vaizdo įrašus?

A: 1. Vietinė TF kortelės saugykla, palaiko iki 256G, automatiškai ištrina senesnius vaizdo įrašus, kai TF kortelė yra pilna, ir įrašo cikliška.

2. Debesų saugykla.

K: Ką daryti, jei naudojant kamerą nepavyksta prisijungti arba ji neįprastai atsijungia?

A: 1. Patikrinkite, ar veikia kameros maitinimas ir maitintuotojo tinklas.

2. Atjunkite kameros maitinimą ir iš naujo paleiskite kamerą.

3. Atkurkite gamyklinius fotoaparato nustatymus (ilgai paspauskite Reset mygtuką, kad apie 5–10 sekundžių, kol išgirsite raginimą „Atkurti gamyklinius nustatymus“, tada atleiskite) ir vėl pridėkite įrenginį pagal instrukcijas



More Languages