



TOWELL

BRUKERVEILEDNING

Vennligst les nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

!ToWell" enhetsstartguide

Last ned APP

Metode i: Du kan skanne QR-koden og nedlasting «ToWell»-appen.



Metode 2:

Android:

Søk etter "ToWell" og last ned fra Google Play

iPhone:


Søk etter "ToWell" og

Last ned fra App Store

Registrer og logg inn

E-poststøtte og rask

Logg inn




Bilde 1

Legg til WiFi-enhet

- (1) Slå på enheten, og vent til enheten viser meldingen «Vennligst konfigurer WiFi» eller lyset blinker.
- 2) Logg inn i «ToWell»-appen, aktiver wireless-funksjonen på telefonen din, trykk på "+"-knappen på grensesnittet, og gå inn i det automatiske enhetssøke-grensesnittet.
- (3) Finn enheten du vil legge til i søkeresultatene, klikk på "Koble til"-knappen til høyre, og følg grensesnittet for å legge til enheten.



Bilde 2



Bilde 3

Legg til 4G-enhet

(1) Sett SIM-kortet inn i enheten (Hvis SIM-kortet allerede er satt inn, kan du hoppe over dette trinnet).


(2) Slå på enheten og vent på instruksjonene fra enheten

Tilkoblingen var vellykket, velkommen. Hvis enheten ber om nettverk Tilkoblingsfeil, vennligst sjekk om det er datatrafikk på SIM-kortet.

3) Logg inn på «ToWell»-appen. Skann QR-koden på kameraet for å legge til enheten.




Bilde 4



Bilde 5

Funksjonsintroduksjon

Enhetslistefunksjoner (1)



1 Enhetsnavn

2 Innstillinger

3 Kjøp skylagring
tjenester for å lagre
opptak i skyen


4 Bryteren for APP-en til
motta enhetsalarm
meldingspush
varsler

5 Vis den skylagrede
video.

6 Del enheten med
familiemedlemmer eller
venner

Bilde 6

Enhetslistefunksjoner(2)




Bilde 7

- 1 Enhetsinnstilling
- 2 Se TF-kortopptak
- 3 Bytt videooppløsning.
- 4 Bytt mellom horisontal og vertikal skjerm
- 5 Ta opp video i sanntid
- 6 Skjerm bilde: Ta skjerm bilde bilder.
- 7 klikk på intercom: du kan intercom etter å ha klikket på knapp.
- 8 Kontroller enheten for å Roter opp, ned, venstre og høyre.
- 9 Stemme: Hør lyden av enheten.

Merk: Du kan få flere funksjoner ved å klikke på «Mer»-knappen.

Enhetslistefunksjoner(3)



Bilde 7

- 1 Problemer med enhetstilkobling.
- 2 Feilsøking for enhet frakoblet.
- 3 Problemer med TF-kortopptak.
- 4 FAQ om skylagring
- 5 Feilsøking av alarmfunksjon
- 6 APP-relaterte problemer
- 7 4G datapakke

Datalagring

TF-kortlagring (1)

Sett inn et TF-kort for å lagre opptak lokalt. Avspilling er tilgjengelig via TF-kortet.

(1) 32GB støtter 7 dagers avspilling, 64GB støtter 14 dager avspilling, 128GB støtter 30 dagers avspilling.

(2) Når TF-kortet er fullt, vil nye opptak overskrive de eldste data


skybasert lagring

Hva er skylagring?

Sky lagring er en sikker og pålitelig skylagringstjeneste for video for brukere av smarte enheter.

Trinn for å kjøpe skylagring

Klikk på "Abonnement"-knappen i enhetslisten for å gå til grensesnittet for skylagringspakker, og deretter kan du kjøpe skylagring.



Bilde 8

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Hvordan lagrer kameraet videoer?

A: 1. Lokalt TF-kortlagring, støtter opptil 256G, overskriver automatisk eldre videoer når TF-kortet er fullt, og tar opp i en sløyfe.

2. Sky lagring.

Spørsmål: Hva gjør jeg hvis kameraet ikke kan kobles til eller kobles fra unormalt under bruk?

A: 1. Sjekk om kameraets strøm og ruternetverk er normale.

2. Koble fra strømmen til kameraet og start kameraet på nytt.

3. Gjenopprett kameraet til fabrikkinnstillinger (trykk lenge på Reset-knappen i omtrent 5–10 sekunder til du hører lydmeldingen «Gjenopprett til fabrikkinnstillinger», slipp deretter), og legg deretter til enheten igjen i henhold til instruksjonene



More Languages