



TOWELL

PRIROČNIK ZA IZDELEK

Prosimo, pozorno preberite pred uporabo in shranite za kasnejšo uporabo.

"ToWell" Vodnik za začetek uporabe naprave

Prenesi APP

Metoda 1: Lahko skenirate QR koda in prenos Aplikacija "ToWell".



Metoda 2:

Android:

Isči "ToWell" in prenesite iz Google Play

iPhone:

Isči "ToWell" in

prenesi iz App Store

Registracija in Prijava

E-poštna podpora in hitro prijava



Slika 1

Dodaj napravo WiFi


(1) Vklopite napravo in počakajte, da naprava prikaže poziv »Prosim, konfigurirajte WiFi« ali da lučka utripa.

2) Prijavite se v aplikacijo "ToWell" in omogočite funkcijo wireless. Na telefonu kliknite gumb "+" za dodajanje na vmesniku in vstopite v vmesnik za samodejno iskanje naprav.

(3) V rezultatih iskanja poiščite napravo, ki jo želite dodati, kliknite gumb »Poveži« na desni strani in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave.



Slika 2




Slika 3

Dodaj napravo 4G

- (1) Vstavite SIM kartico v napravo (če je SIM kartica že vstavljena, lahko ta korak preskocite).
- (2) Vključite napravo in počakajte na pozive naprave.
Uspešna povezava, dobrodošli. Če naprava prikaže omrežje Povezava ni uspela, preverite, ali je na kartici SIM prenos podatkov.
- 3) Prijavite se v aplikacijo "ToWell", skenirajte QR kodo na ohišju kamere, da dodate napravo.




Slika 4



Slika 5


Funkcije seznama naprav (1)



- 1 Ime naprave
- 2 Nastavitve
- 3 Kupite shrambo v oblaku storitve za shranjevanje posnetki v oblaku.
- 4 Stikalo za APP na sprejmi alarm naprave potisno sporočilo obvestila
- 5 Ogled shranjenih v oblaku video
- 6 Delite napravo z družinski člani ali prijatelji

Slika 6

Funkcije seznama naprav (2)




Slika 7

- 1 Nastavitev Naprave
- 2 Oglejte si posnetke s kartice TF
- 3 Preklopi locljivost videa.
- 4 Preklopi med vodoravno in navpično zaslon
- 5 Snemaj video v zivo
- 6 Posnetek: Zajemi posnetek zaslona fotografije
- 7 kliknite interfon: lahko interkom po kliku na gumb
- 8 Upravljajte napravo za Zavrti gor, dol, levo in desno.
- 9 Glas: Poslušajte zvok naprave.

Opomba: Vec funkcij lahko dobite s klikom na gumb "Vec".

Funkcije seznama naprav (3)



- 1 Težave s povezljivostjo naprave.
- 2 Odpravljanje težav z napravo brez povezave.
- 3 Težave pri snemanju na kartico TF.
- 4 Pogosta vprašanja o shranjevanju v oblaku
- 5 Odpravljanje težav s funkcijo alarma
- 6 Težave, povezane z aplikacijo
- 7 Polnjenje podatkov 4G

Slika 7

Shranjevanje podatkov

Shranjevanje na kartico TF (1)

Vstavite kartico TF za lokalno shranjevanje posnetkov. Predvajanje je dostopno prek kartice TF.

(1) 32 GB podpira 7-dnevno predvajanje, 64 GB pa 14-dnevno. predvajanje, 128 GB podpira 30-dnevno predvajanje.

(2) Ko je kartica TF polna, bodo novi posnetki prepisali stare.

najstarejši podatki


shramba v oblaku

Kaj je shranjevanje v oblaku?

Shranjevanje v oblaku je varna in zanesljiva storitev za shranjevanje video posnetkov v oblaku za uporabnike pametnih naprav.

Koraki za nakup shrambe v oblaku

Kliknite gumb »Naroc ina« na seznamu naprav, da vstopite v vmesnik paketa za shranjevanje v oblaku, kjer lahko kupite shrambo v oblaku.



Slika 8

Pogosto zastavljena vprašanja

V: Kako kamera shranjuje videoposnetke?

A: 1. Lokalna shramba na kartico TF, podpira do 256 GB, samodejno prepisuje starejše videoposnetke, ko je kartica TF polna, in snema v zanki.
2. Shramba v oblaku.

V: Kaj storiti, če se kamera ne more povezati ali se med uporabo nenormalno odklopi?

A: 1. Preverite, ali sta napajanje kamere in omrežje usmerjevalnika normalna.
2. Izključite napajanje kamere in jo ponovno zazženite.
3. Povrnitev kamere na tovarniške nastavitve (dolgo pritisnite gumb za ponastavitev za približno 5-10 sekund, dokler ne zaslišite zvoka poziva "Obnovi na tovarniške nastavitve", nato spustite), in nato napravo ponovno dodajte v skladu z navodili



More Languages