



TOWELL

PRODUKTMANUAL

Vänligen läs noggrant innan användning och spara den för framtida referens.

!ToWell" enhetens startguide

Ladda ner APP

Metod ett: Du kan skanna QR-koden och ladda ner appen "ToWell".



Metod 2:

Android:

Sök efter "ToWell" och ladda ner från Google Play.

iPhone:

Sök efter "ToWell" och ladda ner från App Store

Registrera dig och logga in

Stöd e-post och snabb logga in.




Bild 1

Lägg till Wi-Fi-enhet

Slå på enheten och vänta på att enheten visar "Vänligen konfigurera WiFi" eller att lampan blinkar.

Logga in på "ToWell"-appen och aktivera wireless-funktionen.

Din telefon, klicka på "+"-knappen på gränssnittet och gå till den automatiska enhetssökningsgränssnittet.

Hitta enheten du behöver lägga till i sökresultaten, klicka på knappen "Anslut" till höger och följ gränssnittet för att lägga till enheten.



Bild 2




Bild 3

Lägg till 4G-enhet

Sätt in SIM-kortet i enheten (Om SIM-kortet redan är insatt kan du hoppa över detta steg).

Slå på enheten och vänta på att den ger dig meddelanden.

Framgångsrik anslutning, välkommen. Om enheten uppmanar till nätverk Anslutningsfel, vänligen kontrollera om det finns ström på SIM-kortet.

3) Logga in på "ToWell"-appen, skanna QR-koden på kamerans kropp för att lägga till enheten.



Bild 4




Bild 5

Funktionsintroduktion

Enhetslista Funktioner(1)




Bild 6

- 1 Enheter namn
- 2 Inställningar
- 3 Köp molnlagring
tjänster för att lagra det
inspelningar i molnet.
- 4 Växeln för APP:en att
mottag enhetslarm
meddelande push
meddelanden.
- 5 Titta på det som lagras i molnet
video.
- 6 Dela enheten med
familjemedlemmar eller
vänner.

Funktioner för enhetslistan(2)




Bild 7

- 1 Enhetsinställning
- 2 Titta på inspelningar från TF-kortet
- 3 Ändra videoupplösningen.
- 4 Växla mellan horisontell och vertikal skärm
- 5 Spela in en livevideo
- 6 Ta en skärmdump foton.
- 7 klicka på intercom: du kan intercom efter att ha klickat på den knapp.
- 8 Styr enheten för att rotera upp, ner, vänster och höger.
- 9 Lyssna på ljudet från enheten.

Observera: Du kan få fler funktioner genom att klicka på knappen "Mer".

Funktioner för enhetslistan (3)




Bild 7

- 1 Problem med enhetens anslutning.
- 2 Felsökning av enheter som är offline.
- 3 Problem med inspelning på TF-kort.
- 4 Vanliga frågor om molnlagring
- 5 Felsökning av alarmfunktionen
- 6 Problem relaterade till appar
- 7 Laddning av 4G-data

Datalagring

TF-kortlagring (1)

Sätt in ett TF-kort för att lagra inspelningar lokalt. Uppspelning är tillgänglig via TF-kortet.

32GB möjliggör uppspelning i 7 dagar, medan 64GB klarar 14 dagar.

Uppspelning, 128GB stödjer uppspelning i 30 dagar.

När TF-kortet är fullt kommer nya inspelningar att skriva över de äldsta uppgifter.

molnlagring (2)

Vad är molnlagring?

Molnlagring är en säker och pålitlig tjänst för videolagring i molnet för användare av smarta enheter.

Steg för att köpa molnlagring

Klicka på knappen "Prenumeration" i enhetslistan för att gå till gränssnittet för molnlagringspaket, och sedan kan du köpa molnlagring.




Bild 8

Vanliga frågor

Hur lagrar kameran videor?

1. Lokal TF-kortlagring, stödjer upp till 256G, automatiskt raderar äldre videor när TF-kortet är fullt och spelar in i en loop.
2. Molnlagring.

Vad ska man göra om kameran inte kan anslutas och går offline på ett onormalt sätt under användning?

1. Kontrollera om kamerans ström och routernätverket fungerar som det ska.
2. Koppla bort strömmen till kameran och starta om den.
3. Återställ kameran till fabriksinställningarna (håll in Reset-knappen länge för vänta i cirka 5-10 sekunder tills du hör ljudet av "Återställ till fabriksinställningar", släpp sedan och lägg till enheten igen enligt instruktionerna



More Languages