



TOWELL

PRODUCTHANDLEIDING

Lees dit alstublieft zorgvuldig door voordat u het gebruikt en bewaar het voor toekomstige referentie.

!ToWell" apparaat Startgids

Download app

Methode 1: Je kunt scannen de QR-code en downloaden de "ToWell" APP.



Methode 2:

Android:

Zoek naar "ToWell" en downloaden van Google Play.

iPhone:

Zoek naar "ToWell" en downloaden uit de App Store

Registreren en inloggen

Ondersteuningsmail en snel Log in.




Foto 1

Wifi-apparaat toevoegen

Zet het apparaat aan en wacht op de melding "Configureer WiFi" of totdat het lampje knippert.


Log in op de "ToWell" app en zet de wireless-functie aan.

je telefoon, klik op de "+" knop op de interface en ga naar de automatische apparaatscan interface.

Zoek het apparaat dat je wilt toevoegen in de zoekresultaten, klik op de knop "Verbinden" aan de rechterkant en volg de interface om het apparaat toe te voegen.



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Voeg 4G-apparaat toe

Plaats de SIM-kaart in het apparaat (Als de SIM-kaart al is geplaatst, kun je deze stap overslaan).

Zet het apparaat aan en wacht op de aanwijzingen van het apparaat.


Succesvolle verbinding, welkom. Als het apparaat om een netwerk vraagt

Verbindingsfout, controleer of er stroom op de SIM-kaart staat.

Log in op de "ToWell" app, scan de QR-code op de behuizing van de camera om het apparaat toe te voegen.




Afbeelding 4



Afbeelding 5

Functie introductie

Functies van de apparaatlijst (1)



Afbeelding 6

1 Naam van apparaten

2 Instellingen


3 Koop cloudopslag
diensten om de op te slaan
opnames in de cloud.

4 De schakelaar voor de APP om te
ontvang apparaat alarm
bericht push
meldingen.

5 Bekijk de opgeslagen gegevens in de cloud
video.

6 Deel het apparaat met
familieleden of
vrienden.

Functies van de apparaatlijst(2)




Afbeelding 7

- 1 Apparaatinstelling
- 2 Bekijk de opnames van de TF-kaart
- 3 Verander de videoweergave-instellingen.
- 4 Wisselen tussen horizontaal en verticaal scherm
- 5 Neem een live video op
- 6 Maak een screenshot foto's.
- 7 klik op de intercom: je kunt intercom na het klikken op de knop.
- 8 Beheer het apparaat om draai omhoog, omlaag, naar links en naar rechts.
- 9 Hoor het geluid van het apparaat.

Opmerking: Je kunt meer functies krijgen door op de knop 'Meer' te klikken.

Functies van de apparaatlijst (3)



Afbeelding 7

- 1 Problemen met de verbinding van apparaten.
- 2 Problemen met offline apparaten oplossen.
- 3 Problemen met het opnemen op de TF-kaart.
- 4 Veelgestelde vragen over cloudopslag
- 5 Probleemoplossing voor de alarmfunctie
- 6 Problemen met de app
- 7 4G-gegevens opladen

Gegevensopslag

TF-kaartopslag (1)

Plaats een TF-kaart om opnames lokaal op te slaan. Afspelen is toegankelijk via de TF-kaart.

32GB ondersteunt 7 dagen afspelen, 64GB ondersteunt 14 dagen afspelen, 128GB ondersteunt 30 dagen afspeeltijd.

Wanneer de TF-kaart vol is, zullen nieuwe opnames de oude overschrijven.
oudste gegevens.


cloudopslag (2)

Wat is cloudopslag?

Cloudopslag is een veilige en betrouwbare cloudvideo-opslagsservice voor gebruikers van smartapparaten.

Stappen om cloudopslag aan te schaffen

Klik op de knop "Abonnement" in de apparatenlijst om de interface voor cloudopslagpakketten te openen, waarna je cloudopslag kunt kopen.



Afbeelding 8

Veel Gestelde Vragen

Hoe slaat de camera video's op?

1. Lokale TF-kaartopslag, ondersteunt tot 256G, verwijdert automatisch oudere video's wanneer de TF-kaart vol is en neemt in een lus op.

2. Cloud-opslag.

Wat te doen als de camera niet kan worden verbonden en abnormaal offline gaat tijdens gebruik?

A: 1. Controleer of de camera en het routernetwerk normaal functioneren.

2. Koppel de camera van de stroom en start de camera opnieuw op.

Herstel de camera naar de fabrieksinstellingen (houd de Reset-knop lang ingedrukt voor ongeveer 5-10 seconden wachten totdat je het geluid van de 'Herstellen naar Fabrieksinstellingen' prompt hoort, en laat dan los), en voeg het apparaat opnieuw toe volgens de instructies



More Languages